

USUWANIE OSADU Z PRZYDOMOWEJ BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ONE2CLEAN:

Przy usuwaniu osadu należy wykonać następujące czynności:

1. Zdjąć pokrywę.
2. Usunąć osad zgromadzony na powierzchni wody i na wszystkich widocznych powierzchniach (przegroda, zbiornik do pobierania próbek, podnośnik).
3. Umyć wszystkie widoczne powierzchnie.
4. Do zbiornika oczyszczalni włożyć wąż odsysający, tak żeby sięgał aż do dna, ale nie pozostawiać w luźnym położeniu, aby uniknąć uszkodzeń podzespołów oczyszczalni.
(UWAGA: Uważać, żeby nie uszkodzić dyfuzorów rurowych na dnie zbiornika, podnośnika powietrznego, zbiornika do poboru próbek, przewodów powietrznych oraz przegrody)
5. Zabrania się wpompowywania zwrotnego odessanego ścieku w celu zmniejszenia stopnia zagęszczenia osadów dennych.
6. Odessać zawartość, tak aby w oczyszczalni ścieków pozostała ok. 30 cm warstwa ścieków i osadu.
7. Po opróżnieniu zbiornika należy go ponownie napełnić wodą.

